

OWNER'S MANUAL

EL SOPLADOR DEL AIRE DE B

LA VAINA DE OSO

MODELO # BP-1



INTRODUCCIÓN

- OPERACIÓN
- SEGURIDAD
- SERVICIO
- GARANTÍA
- CONTACTO
- ESPECIFICACIONES
- EL LOCALIZADOR DE PROBLEMAS

EL INTRODUCCIÓN DE LA UN BP DEL AIRE DE B-1

SU NUEVO B-AIR DE AIRE SOPLADOR TIENE UN MOTOR DE ALTA EFFICENCIA, QUE TIENE CONSTRUCCIÓN DE ALTA TECHNOLOGIA Y VENTANILLAS PARA SE SEGURIDAD Y VIDA LARGA. LOS ASIDEROS SON DISEÑADOS PARA LLEVAR CON USTED FACILMENTE Y LAS UNIDADES TAMBIÉN SON CAPAZ DE SER APILADAS PARA AHORRAR ESPACIO.

OPERACION /USO

ESTA UNIDAD DE ALTA PRECION ES PARA INFLAR, INFLABES GRANDES, PERO ES UTIL PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES.

- A) CUIDADOSAMENTE PONGA LA UNIDAD EN UN LUGAR ESTABLE Y SECO, MANTENIDENDO A LOS NIÑOS LEJOS.
- B) INSERTE EL TUBO DE EL INFLABLE EN LA APERTURA USANDO LAS CORREAS O OTRA FORMA DE TENSION.
- C) CONECTE LA EXTENCION EN UNA CONECCION DE LA PARED SOLAMENTE.
- D) PRENDA LA UNIDAD Y ASEGURESE QUE ESTE FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
- E) TODOS LOS SOPLADORES DEBEN SER SUPERVISADOS EN TODO TIEMPO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENE LA UNIDAD ADENTRO EN UN LUGAR LIMPIO Y SECO PARA ASEGURAR VIDA LARGA.

SEGURIDAD

- 1) EL SOPLADOR DEBE TENER PRECIÓN ATRAS QUERIENDO DECIR QUE TIENE QUE ESTAR CONECTADO A UN INFLABLE PARA EVITAR DAÑOS AI MOTOR.
- 2) MANTENGA A LOS NIÑOS LEJOS DE LA UNIDADEN A TODO TIEMPO MIENTRAS ESTA EN OPERACION Ó CONECTADA.
- 3) NO PONGA SUS DEDOS O OTROS OBJETOS EN LA UNIDAD MIENTRAS EN OPERACION ON CONECTADO.
- 4) NO OPERE EN AGUA PARA EVITAR CHOQUE ELECTRICO.

- 5) EL MOTOR DEBE SER MANTENIDO SECO EN TODOS TIEMPOS. SI LA UNIDAD SE MOJA SECARLA COMPLETAMENTE ANTES DE LA PROXIMA OPERACIÓN.
- 6) USO INTERNO: USE SOLAMENTE CON UNA CONECCION ELÉCTRICA O UNA EXTENCIÓN PARA DE EVITAR CHOQUE ELECTRICO O FUEGO RECUERDE NO USAR UNA EXTENCCION USADA Ó DAÑADA.
- 7) ASEGURESE QUE EL PODER DE ELECTRICIDAD SEA SUFICIENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE EL SOPLADOR.
- 8) MANTENGA LAS TOMAS DE AIRE CLARAS A TODO TIEMPO PARA EVITAR ATORAMIENTO Ó BLOQUEO EN ORDEN DE PREVENIR SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD. BLOQUEAR LAS TOMAS DE AIRE PUEDE RESULTADAR EN FUEGO Ó CHOQUE ELECTRICO.
- 9) NO REMUEVA LAS VENTANILLAS DE SEGURIDAD DE ESTA UNIDAD PARA PREVENIR DANOS ALAS PERSONAS, Y PARA PREVENIR OBJETOS DE PONERSE EN CONTACTO CON LA RUEDA DE EL SOPLADOR LA UNIDAD DAÑADA DE ESTA FORMA CANCELARA SU GARANTIA.
- 10) NO OPERE LA UNIDAD CERCA DE AREAS PELIGROSAS, COMO GASES EXPLOSIVOS, INFLAMABLES, CALENTONES, O ALTA VENTALISACION QUE PUEDA RESULTAR EN ESPLOCIONES O HAZARDOS ELECTRICOS.
- 11) NO USE CUALQUIER FORMA DE CONTROL DE VELOCIDAD, PORQUE EN HACERLO ARIESGARA LASTIMARSE O CAUSAR FUEGO.
- 12) SIEMPRE COLOQUE EL SOPLADOR EN UNA LUGAR LEVADO PARA OPERACION SEGURA.
- 13) NO OPERE EN POSICIÓN APILADA.
- 14) NO USE LA UNIDAD SI ESTA DAÑADA.
- 15) ANTES DE LIMPIAR O ATENDER DESCONECTE LA UNIDAD.
- 16) TODOS LOS SOPLADORES EN OPERACION TIENEN QUE SER SUPERVISADOS EN TODO TIEMPO.

GARANTÍA

1-Año: de fecha original de compra cubre todas las partes (excepto extensiones), labor y cargos de manejo y envio solo para su localizacion en los 48 estados, usando UPS Ground. Cliente debe pagar para envio a nuestra compania. Canada y Estados no de los Estados Unidos deben pagar para ida y vuelta de envio.

5-AÑOS: B-Aire cubrirá la vivienda de la fecha de compra original.

SERVICIO

EN ORDEN DE RECIBIR SERVICIO O PARTES DE REEMPLAZO EN GARANTÍA, USTED DEBE:

- A) LLAMAR PARA UN NUMERO RMA# (numero de autorización de regreso de mercancía)
- B) TENER PRUEBA DE COMPRA
- C) ENVIE A B-AIR BLOWERS:
 - SI SERVICIO IMMEDIATO ES REQUERIDO, B-AIR LE ENVIARA UN REEMPLAZO IMMEDIATAMENTE PARA REEMPLAZAR LA UNIDAD QUE REQUIERE SERVICIO, SI UNA TARJETA DE CRÉDITO ES REQUERIDA Y CARGADA. UNA VEZ QUE RECIBAMOS EL REEMPLAZO LE ACREDITAREMOS SU TARJETA DE CRÉDITO.
 - CON MUCHO GUSTO LE ARREGLAREMOS SU SOPLADOR DENTRO DE 24 HORAS.

SOBRE INSPECCIÓN, NOSOTROS LE LLAMAREMOS CON EL ESTATUS DE SU ORDEN Y LE REPARAREMOS Ó REEMPLAZAREMOS LAS PARTES DEPENDIENDO DE LA CRITERIA DE SU GARANTÍA.

CUERDAS

- 1) NO USE CUERDAS DE EXTENSIÓN AFUERA.
- 2) USE ADAPTADORES DE 3 PINCHAS QUE SON APPROVADAS POR UL Y NO MENOS DE 14-3 CON CIRCUITO (GFCI).
- 3) NO USE EXTENSIONES QUE MUESTRE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O USO.
- 4) LAS EXTENSIONES NO ESTAN CUBIERTAS POR LA GARANTÍA.

SOPLADORES DE AIRE-B GARANTÍA LIMITADA

CUBRE

- 1) LOS SOPLADORES DE B-AIRE SON CUBIERTOS CONTRA DEFECTOS EN MATERIAL Y ASSEMBLEO USADO EN SITUACIONES NORMALES EN EL PERIODO ORIGINAL DE COMPRA POR UN TÉRMINO DE (1) UN AÑO DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA.

- 2) LOS SOPLADORES DE B- AIRE SON CUBIERTOS DE VIVIENDA POR UN TÉRMINO DE (5) CINCO AÑOS COMENSANDO DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA.

NO CUBRE

- 1) CUALQUIER SIGNO DE MAL USO; PERO NO LIMITADÓ ABUSO, ALTERADO Ó USE DE VOLTAJE EQUIVOCADO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NO AUTORIZADAS.

ADVERTENCIA

TODOS LOS SOPLADORES EN FUNCIONAMIENTO DEBEN SER SUPERVISADOS Y ATENDIDOS EN TODO TIEMPO. EL USO DE UN DE 3 PÚAS PARA ADAPTADOR DE 2 PÚAS SE PROHIBIE.

CONTACTO

**INTERTEX, INC
1851 TYBURN ST.
GLENDALE, CA 91204
1-877-800-2247(BAIR)
FAX:(818) 242-2430
CORREO ELECTRÓNICO:INFO@INTERTEXINC.COM
PAGINA DE INTERNET: www.b-air.com**

ESPECIFICACIONES

MODELO: BP-1

115 REG DE VOLTIO. LA SALIDA (R.O) SALIDA ALTA (H.O)
740 CFM DE VOLUMEN DE AIRE MÁXIMO 850CFM
AMPERIOS 5.9 6.9
LA PRESIÓN ESTÁTICA MÁXIMA 6.75 7.75
PONGA UN PESO GR DE NET/ 36/40LBS 36/40LBS
EL TAMAÑO DE UNIDAD (LxWxH) 20.5"x 15"x 18" 20.5"x 15"x 18"
HAGA RODAR LA VELOCIDAD (RPM) 3460 3460
MOTOR 1 HP 1 HP
ATÓ ACORDONE (14G) 25 25 FT DE FT

LOCALIZADOR DE PROBLEMAS

<u>PROBLEMA</u>	<u>POSIBLE CAUSA</u>	<u>SOLUCIÓN</u>
No pasee la corrida	a)Cambie se vaya se b) Salida mala c) Switch/Cord imperfecto	a) Gire conecte b) Verifique salida/ cambie Para otra salida c) Llame fábrica para nuevo
Raspar ruido del soplador	a)Haga rodar desalineado	a) Llame fábrica para El reemplazo da consejo
Flujo de aire débil	a) Obstruido Vents/Inlets	a) Deje vacío Vents/Inlets